



Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

481

Korttelin numero.

3

Ohjeellisen tontin numero.

LINNATIE

Kadun nimi.

II


Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen taisen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

$e=0.30$

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.




Rakennusala.




Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.




Istutettava alueen osa.



Katu.



Johtoa varten varattu alueen osa.



Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. Muut kuin kaavassa osoitetut liittymät ovat kiellettyjä.